

POUR BATTERIES 12V AU PLOMB DE 10 À 160 AH.

4 FONCTIONS

- **Teste la capacité de démarrage de la batterie.**
- **Indique l'état (bon ou mauvais) de la batterie.**
- **Teste le niveau de charge de la batterie**
- **Teste la tension de l'alternateur.**
Il détecte s'il y a un problème dans le circuit de charge du véhicule pouvant endommager la batterie ou l'électronique de bord.

=> Résultats d'analyse rapide (15 sec.)
avec simplification de lecture grâce aux codes
« couleur »



CE - EN 60335-2-29

| Batterie | | TEST | | | PRINT PAPER | DIGITAL | RESULT | TEMPERATURE COMPENSATION | cm | kg | |
|----------|----------|------------------------------------|---|-----|-------------|---------|--------|--------------------------|----|--------------|------|
| A | V | CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE | | | | | | | | | |
| 12V | 10>160Ah | • | • | 12V | - | - | 15s | 15 min | - | 27 x 26 x 13 | 3,75 |

MADE in PRC

www.gys.fr