



UTILISATION DE LA BOXEO HOME AVEC LE PHOTOVOLTAÏQUE

Equipement IRVE

Electricité BT




Schéma de principe du raccordement pour une exploitation optimale de périodes tarifaires et de l'apport solaire

Découvrez les deux modes de recharge solaire pour une énergie plus verte et économique !


Le mode 100% solaire :

Profitez d'une recharge totalement gratuite grâce à l'énergie solaire !

- La recharge commence automatiquement dès que votre excédent solaire dépasse 6A (soit 1380W).
- Elle s'arrête lorsque la production descend en dessous de ce seuil, garantissant une utilisation optimale de l'énergie solaire.
- La borne ne délivre que le surplus solaire au véhicule, assurant ainsi une recharge gratuite.

Le mode Mix réseau et solaire :

- Ce mode combine l'énergie solaire et le réseau électrique pour vous offrir une recharge au coût le plus bas possible.
- Peu importe la période tarifaire, vous bénéficiez toujours d'un tarif inférieur ou égal à celui des heures creuses.



Si l'ensoleillement est insuffisant dans un des deux modes, la charge peut être forcée via le bouton latéral sur la borne, évitant ainsi de modifier la configuration par l'application.

Documentations disponibles ici : <https://cahors-ced.com/IRVE/>

Rubrique : **BOXEO HOME**