


## FICHE TECHNIQUE

### SECUNORM 175 N° 175001

#### Technique de sécurité



#### Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 175 vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Retirez le pouce du curseur dès que vous aurez mis le couteau en place. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUPEAU DE SÉCURITÉ COMPACT AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME. PARTICULIÈREMENT DESTINÉ À L'OUVERTURE DE CARTONS.

Référence 175001.02

#### Étonnant confort pour cette gamme.

Vous aimez travailler avec le SECUNORM HANDYCUT ? Alors vous allez apprécier le nouveau SECUNORM 175. Il est la version perfectionnée de notre petit coupe-carton apprécié pour sa maniabilité. Il a été optimisé en particulier sur les points suivants : le changement de lame très simple, le manche ergonomique et le design novateur. Inutile de préciser que le SECUNORM 175 est en plus un outil de coupe polyvalent.

#### Lame utilisable sur quatre côtés

Pourquoi profitez-vous davantage de votre lame ? Parce qu'elle dispose de deux tranchants et quatre bords affûtés. Vous quadruplez ainsi sa durée d'utilisation. Vous retrouvez la qualité du tranchant d'origine simplement en retournant la lame.

#### Manche ergonomique

MARTOR vous rend votre travail plus agréable en vous proposant une conception ergonomique sophistiquée. Le manche d'une forme ergonomique s'intègre parfaitement

dans la main. Son bout est agréablement arrondi. Les rainures améliorent l'adhérence sur le curseur.

#### Changement de lame simple

Nous avons encore simplifié le changement de lame : actionnez simplement le bouton et faites coulisser. Le curseur se relève automatiquement et libère l'accès à la lame.


#### Curseur bilatéral

Grâce notamment à son curseur bilatéral, le SECUNORM 175 est agréable à utiliser par les droitiers et les gauchers.

#### Équipé d'un œillet pratique

Un outil de coupe comme le SECUNORM 175 trouve sa place dans n'importe quelle poche. Pour le laisser toujours à portée de main, vous pouvez passer un ruban par l'œillet et le fixer ainsi à votre poignet.

## APPLICATION



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques



Sécurité élevée



Changement de lame sans outil



Grande résistance à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Lame utilisable sur quatre côtés



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Espace publicitaire

### Principales matières pouvant être coupées



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Cerclage plastique



Sacs



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles

### Lame montée




N° 45  
0,30 mm

### Lame en option




N° 145  
0,30 mm, inoxydable


## CHANGEMENT DE LAME




Appuyez sur le bouton de changement de lame et tirez l'**insert en plastique vers l'arrière**.



Le couvre-lame s'ouvre **automatiquement**.



Vous pouvez maintenant retourner ou remplacer la lame.



Pour finir, faites coulisser l'insert en plastique **de nouveau vers l'avant**.

## PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 175001.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	109,5 x 13,5 x 34 mm	Dimensions du carton individuel	112 x 15 x 35 mm
Poids du couteau	31,0 g	Poids du carton individuel	36,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632921087
Débord de lame	13 mm	Quantité par suremballage	20 couteaux
Profondeur de coupe	10 mm	Dimensions du suremballage	148 x 78 x 116 mm
		Poids du suremballage	770,5 g
		Code EAN du suremballage	4002632972409
		Code douanier	82119300

## SAFETY CERTIFICATE

Date de délivrance	25.05.2018
Certificat	Certificat GS N° 603609-6669-55094-2018

### Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

**3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de

rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

## ACCESSOIRES

### ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

### CONTENEUR

N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

### SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

### SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | [info@martor.de](mailto:info@martor.de) | [www.martor.com](http://www.martor.com)